
TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝 IH クッキングヒーター 取扱説明書 家庭用

形 名

UHP-M321



据置タイプ




- ●このたびは東芝 IH クッキングヒーターをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
- ●お求めのIH クッキングヒーターを安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書と設置工事説明書を販売店又は工事店から必ず受けとって保存してください。

IH クッキングヒーターは火を使わない電磁誘導加熱方式

IH (電磁誘導加熱)とは?

・・・なべ自体を発熱させます

磁力発生用コイルにより発生した磁力線が鉄製なべを通るとき、なべ底にうず電流が生じます。 このうず電流がなべの電気抵抗によって熱に変わり、なべそのものを発熱させます。



●火力が見えて安心!火加減ナビ(10段階)

- ・火加減ナビ……・火力の強さを光でお知らせします。
- 3kw の高火力 IH ヒーター(左・右ヒーター) 素早く調理したい炒めものや、急いで湯を沸かしたいときに最適です。
- ●低火力連続加熱

煮込みや卵調理など微妙な火加減ができます。

- ●ビッグな庫内とスムーズ開閉グリル/水なしで焼ける、お手入れ簡単グリル
 - ・(水あり、なし) 自動魚焼き……水なしコースでは水はりがいりません。手間なしオートの魚焼き。 調理時間が短い水ありコースも選べます。 受け皿がフッ素加工でお手入れが簡単です。
 - ・ビック庫内……さんま5匹まで焼けるビックなグリルです。
 - ・開閉がスムーズで静かなスムーズレールを採用。
- ●揚げもの専用の油温度調節機能

左・右各々の ヒーターで

微妙な揚げ温度が自動調節できるので手軽に揚げもの調理ができます。 少量(200g)の油量でも使えます。

●便利なタイマー

・すべての熱源にタイマーを採用 / 左右ヒーター: 1分~9時間50分>

グリル:1分~30分

左ヒーター(IH ヒーター) • 3kw の高火力で素早く調理 •揚げもの機能付きで左右どちらのヒーター でも「揚げもの」ができます。 ● 10 段階の火力調節(火加減ナビ) フル上面操作 左右IH、グリル、 全ての操作を上面に 集約 水なしで焼ける お手入れ簡単 ビッグ・スムー ズグリル 右ヒーター(IH ヒーター) ●ビック庫内…さんま5 匹まで焼けます。 3kw の高火力で素早く調理 ● 開閉がスムーズなレ ール式扉 揚げもの機能付きで左右どちらのヒータ 水あり、水なしが 選択できます。 ーでも「揚げもの」ができます。 10段階の火力調節(火加減ナビ)

もくじ

特長 ····································	で使用前に
使えるなべについて ·········· 14 ~ 15 左 · 右ヒーターの使いかた ····· 16 ~ 17 揚げもの調理のしかた ······ 18 ~ 19 グリルの使いかた ······ 20 ~ 23 グリル手動の使いかた ····· 24 ~ 25	使いかた
お手入れのしかた 26 ~ 29	お手入れ

●温度過昇防止・自動停止機能

空だきなどにより、なべが高温になり過ぎ るのを防ぎます。また、空だき状態が続くと、 自動的に停止します。(左右ヒーター)

- ●トッププレート高温注意ランプ 調理中は点灯。全ての調理が終わって電源スイッ チを切った後も、トッププレートが熱くやけどの おそれがある間は点滅して注意をうながします。
- ●グリル庫、高温注意機能 グリルを使用中は高温注意ランプが点灯し、 調理が終わった後も、熱くやけどのおそれの

●グリル受け皿水な し検知

グリル受け皿に水を入れ ずに加熱したり、途 中で水がなくなると、自動的に通電を停止 して「C3」表示をして お知らせします。 水なしコースでは、水な し検知は働きません。

●グリル異常高温検 知

示をしてお知らせします。

ある間は点滅して注意をうながします。

グリル庫内の発火などに よって、温度が異常 に上がると自動的に通電 を停止して「C2 表

便利な安全機能

●チャイルドロック機能

使わないときに、ロックをしておくと、 すべてのヒーターのキー操作をできなく

	担
故障かな?と思ったとき 38 ~ 40 ブザー音の消しかたと戻しかた 40 ご使用時のお願い40	困ったとき
消耗部品・別売部品 · · · · · · · · 41 仕様 · · · · · · · 41 保証とアフターサービス · · · · · · 42	仕様・保証

お料理ガイド … 30~31

お料理メニュー・・・・・・ 32~37

安全機能

助り忘れ防止自動停止機能

切り忘れて操作をおこなわなかったときは、約1時 間 (グリルは約30分) でブザーが鳴り、自動的に通 電が切れます。煮込み調理など弱火のときは約5時 間でブザーが鳴り電源が切れます。

●なべ無し自動停止機能

なべを置かなかったり、外したままにすると 約1分後に自動的に通電が切れます。 (左・右ヒーター)

安全上のご注意 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い いただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

表示の説明

荷女/── 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または ■ ■ 重傷*↑を負うことが想定されること」を示



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を 負うことが想定されるか、または物的損害* 3の発生が想定されること トを示します。

- * 1:重傷とは失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電など
- * 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさ します。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示し

禁止

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



■は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



▲は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。

魚警告



分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は据付施工店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。





吸気口、排気口や操作部に水を かけない

漏電やショートをおこし、火災・感電の原 因になります。





吸気口・排気口やすき間などの 開口部に、ピンや針金などの金 属類や異物を入れない 吸気口・排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。






子供など取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、幼児に触れ させたりしない

感電・けが・やけどの原因になります。



「切」にする

使用後は電源スイッチを「切」にする 火災の原因になることがあります。





トッププレートの上や近くに燃 えるものを置かない

火災・やけどの原因になります。





長期間で使用にならないときは専用 回路のブレーカーを「切」にする

漏電火災や絶縁劣化による感電の原因に なることがあります。ただし、調理終了後 10分は製品の冷却のため、ブレーカーを 「切」にしないでください。



アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する原因になります。 アースの取り付けは、電気工事店または販売 店にご相談ください。



禁止

使用中・使用後しばらくはグリル扉、 スライドレール、受け皿、焼網、付属の 天ぷらなべの本体や取っ手に触れない

高温のためにやけどをします。





高温注意ランプが点灯、点滅中はトッププレート、その周辺の金属部に ふれない

高温のためにやけどをします。





傷んだ電源プラグ・ゆるんだコ ンセントは使わない

電源プラグ、コードを破損する ようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器 具に近づけたり、無理に引っ張 ったり、重いものを載せたり束 ねたりしない

傷んだまま使うと、感電・発熱による火 災の原因になります。電源プラグ、コー ドの修理は、お買い上げの販売店または 工事店にご相談ください。



電源プラグのほこりなどは定期 的に取る

プラグにほこりなどがたまると、湿気な どで絶縁不良となり、火災の原因になり ます。プラグを抜き乾いた布で拭いてく ださい。



電源プラグは根元まで確実に差 し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発熱に よる火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差 しはしない

感電の原因になります。

(つづく)



トッププレートの上にのせて使う 調理器具(なべ、やかん、フライ パンなど)以外のもの(カセット コンロ、ボンベなど) はのせない

誤ってスイッチが入ったとき、加熱され、 火災、爆発、やけどなどの原因になります。



缶詰やアルミ箔なべ・レトルト パックやアルミ箔・金属製スプ ーンなどや、なべのふた・受け皿・ 焼網・吸排気カバーなど、なべ 以外のものを加熱しない

破裂してけがをしたり、赤熱してやけど をする原因になります。

レトルトパックは箱に 入っている場合もあり ますのでご注意くださ



トッププレートに衝撃を加えない

トッププレートにひびやかけが生じ、電気部品 の露出による感電や、ガラスのかけによるけが の原因になります。万一、ひびがはいったりか けたりしたときは、ただちに使用をやめ、ブレ 一カーを「切」にして修理を依頼してください。

トッププレートの上に乗ったり、物を 落としたりしない



炒めものやグリル調理中はそば をはなれない

予熱の火力は弱にして、加熱し すぎない

油の温度が上がりすぎたとき、火災の原 因になります。炒めもの、焼きものなど 油を使う調理をするときも、そばを離れ ないで加熱しすぎないよう火力調節して ください。もし、油煙が多く出たらすぐ に電源スイッチを「切」にしてください。



なべを中央に置く


なべを中央からずらして置くと、揚げものの場合は温度調節機能がはたらかず、正常に動作しなかっ たり油の温度が上がりすぎて火災の原因になります。



付属の天ぷらなべを使う 左・右ヒーターの揚げもの調理を使う

底に凹凸やそりのあるなべを使いますと油温度調節機能がは たらかず、油の温度が上がりすぎて火災の原因になります。







げもの調理を

使う

揚げもの調理中はそばをはなれない

油の温度が上がりすぎたとき、火災の原因 になります。





200g以上

油の量は 200g 以上で調理する

油の量が少ないと油の温度が上がりすぎ、火災 の原因になります。

揚げもの調理で油の量を設定してください。



! 注意



使用中は製品から離れない

調理物が発火して火災の原因になること があります。



心臓用ペースメーカーをお使い の方は、本製品のご使用にあた り、医師とよくご相談ください。

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。



本体前方に物を置かない

火災の原因になります。



水やみそ汁、カレーなどを温めなお すときは、火力は弱めにしてかき混 ぜながら行う

強い火力で急激に温めると、底に沈んだみそや カレールーなどが突然吹き上がったり、なべがと び上がることがあり、やけどの原因になります。



火気を近づけない

感電、漏電の原因になります。





使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると 発煙、発火の原因になります。



調理以外の目的で使用しない

火災の原因になることがあります。



排気口や吸気口をふさいだり、 排気口付近に手、顔、なべの取 っ手を近づけない

本体内部が過熱して火災の原因になった り、やけどの原因になります。



お手入れは本体や各部分が冷えて から行う

ー 冷えてから やけどの原因になります。



他の器具(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を使用し ない

温度制御装置がはたらかず、異常過熱し 火災の原因になることがあります。



揚げもの調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因になります。 油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで 少なくできます。

「油の飛び散りを少なくするために」をごら んください。

また、他の調理中の沸とうやふきこぼれに よる水滴が油に入ると、油が飛び散り危険 です。火力の調節をしてお使いください。

注意



なべや取っ手などの高温部に触 れない

やけどの原因になります。





なべの下に紙・ふきんなどを敷 かない

焦げたり、燃えたりして火災の原因にな ることがあります。



グリル扉やスライドレールに上から 強い力を加えない

グリル扉やスライドレールが変形したり、本体が 傾いて調理物が落下するなどして、けがや、やけど、 破損の原因になります。





グリル庫内やスライドレールや 受け皿は、魚などの油がたまら ないように使用後はすぐにお手 入れする

火災や故障の原因になります。 続けて使用するときも、受け皿の油をす てて、汚れもきれいに落としてから使用 してください。



なべの空だきや過熱をしない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因になります。

なべ、トッププレートの破損の原因にも なることがあります。



なべを不安定な状態にしない

トッププレートのふちに乗り上げている と本体の損傷や落下などにより、けが、や けどの原因になります。



グリル受け皿に水以外のもの (例:アルミホイル、クッキング ペーパー・グリル石)などを入 禁止 れて使用しない

> 油が過熱して、発煙・発火の恐れがあります。 また、自動調理の出来具合が悪くなる原因 になります。



ホーローなべなどで空だきや焦 げ付かせなどしない

禁止

なべ底のホーローが溶けて焼き付き、 トッププレートの損傷の原因になります。

グリルはグリル受け皿に水を入れて使用する 調理物が発火した場合は、電源スイッチを「切」にする

水を入れる

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発火した場合は、通電をやめて 調理物の炎が消えるまでグリル扉を開けないでください。 空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、グリル扉に水をかけないでください。 ガラスが割れます。

お願い

ラジオやテレビを近づけないでください

ラジオやテレビを近くに置きますと、ラジオやテレ ビに受信障害を及ぼすことがあります。

影響しないところまで離してお使いください。 また、補聴器にノイズが入る場合があります。



通電をやめた後も、本体からファンの回る 音がしますが異常ではありません

使用中、使用後に本体内部の温度を下げるために冷却フ アンが回っています。



上面操作キーに水などをこぼしたり、熱い なべ底が触れないようにしてください 誤動作したり変形することがあります

キャッシュカード、自動改札定期券、カセ ットテープなどは近づけないでください 磁力線の影響で記録が消えるおそれがあります。



付属の天ぷらなべは、初めてお使いにな るときは、洗ってください

中性洗剤をスポンジにつけて洗ってください。 洗った後は、水気を拭きとってください。 スポンジのハード面での清掃や水を使う煮炊きは おやめください。さびの原因になります。



IH クッキングヒーターの横や下方に調味 料・食品などや熱に弱いものを置かない でください

製品排熱により、調味料・食品などが変質します。

左・右ヒーターが使えない場合や火力を上げられ ないことがありますが異常ではありません

複数のヒーターを同時に使用した場合、消費電力が 4000W を越えないように、ヒーターの火力を制限しているためです。 その場合、使用できる火力については、火力表示ランプで確認 してください。右表に各ヒーターの火力の代表的な組合せ例を 示します。

なお、ヒーターをハイパワーでお使いになり、他の機能(グリ ルなど)をお使いになりたいときは、他のヒーターの火力を下 げるか、使わないでください。

(グリル調理が優先されます)

左ヒーター	グリル	右ヒーター
3000W	使っていない	700W
2000W	_	2000W
2000W	1900W	_

全ての通電が終了した後に約5分後に電源ス イッチが「入」の場合でも、電源が切れます

電源スイッチを再度「入」にして電源ランプが 点灯した状態としてください

チャイルドロックの使いかた

チャイルドロック(お子様がいらっしゃるご家庭などに)

チャイルドロックは、お子様などの誤操作を防止する機能です。

チャイルドロックを設定するとすべてのヒーターの通電ができなくなります。 電源を切っても、チャイルドロックはそのまま記憶されます。

※ヒーター通電中は、「チャイルドロック」は設定できません。 ヒーターの通電を切ってから設定してください。

チャイルドロックを設定するとき

電源スイッチの



を(1 秒以上)押す




- ▶電源ランプが点灯します。
- ●ヒーターの通電中は「チャイルドロック」キーを受け付けません。 ヒーターの通電を切ってから行ってください。





ーを3秒以上押し続ける





チャイルドロックを解除するとき

電源スイッチの



を(1 秒以上)押す



- ▶電源ランプが点灯します。
- ●ヒーターの通電中は「チャイルドロック | キーを受け付けません。 ヒーターの通電を切ってから行ってください。






キーを3秒以上押し続ける

▶ ブザーが鳴り、チャイルドロック表示が消灯します。



各部のなまえとはたらき

本 体




付属品

天ぷら専用なべ(1個)

※揚げもの以外に使用しな いでください。




■ 操作部 (IH ヒーター)



- ●揚げ物調理のときは、温度を 調節します。
- ●タイマーセットのとき時間を 設定するのに使います。
- 調節します。 ●自動調理のとき仕上がり
- 調節するときに使います。 ●タイマーセットのとき時間を 設定するのに使います。
- ●揚げ物調理のときは、温度を 調節します。
- ●タイマーセットのとき時間を 設定するのに使います。

■グリル扉の取り出しかた

グリル扉を止まるまで引き出す




グリル取っ手を持ち、上に持ち上げて、 グリル受け皿ごと手前に取り出す




お願い ● グリル受け皿をはずした後は必ず中に閉じ ておいてください。やけどやけがの原因と なります。






●扉を取り付けるときは

グリル受け皿の奥の引っかけ部をワイヤーの上にのせてから、手前を下げるようにセットする



●グリル受け皿とグリル扉のはずしかた

グリル受け皿側の下側に手を回し、グリル扉のバネを押さえ、グリル扉を受け皿側に倒すようにする と、受け皿の左右のツメがはずれます。



※詳しくはお手入れのしかた (P26) をご覧ください。


使えるなべについて

なべの材質や底の形状により、使えるなべ と使えないなべがあります。なべをお求め になるとき、で使用になる前にお確かめく ださい。

左・右ヒーター (IH ヒーター) で使えるなべについて

■購入時のポイント


使えるなべでも、火力が弱くなったり、使えないなべがあります。 財団法人製品安全協会の「国間」「国 日間 マークのあるなべをお勧 めします。



■なべの材質・形状 使えます 鉄・鉄鋳物・・・・・ アルミ・・・・・ 鉄ホーロー・・・・・ ホーローなべは空 焼をしたり、焦げ 付かせないように してください。 底面のホーローが 溶けて、焼き付き、 材質 ●鉄ホーロー製の魚焼器は使えません。 トッププレートの

損傷の原因になり

ます。



- 一層なべ(18-8,18-10)でなべの底厚さが 0.8mm を超え るものは、火力が弱くなったり使えないものがあります。
- ●多層なべ(クラッペなべなど)は、火力が弱くなったり使え ないものがあります。なべによっては、製品内部温度が 上り、火力表示ランプが半分づつ交互に点滅して、途 中で使えなくなる場合があります。
- ●3層で間に鉄をはさんでいるものや底が 18-0 ステンレスの ものは使えます。

耐熱ガラス・・・・・



陶磁器 (土なべなど)・・・・・



●底部に発熱体(鉄板やステンレス板など)を貼り付け てあるものも使えません。トッププレートを傷つける 場合があります。

底の 形状



ステンレス・・・・・

- ●平らでトッププレートに密着するもの
- ●底の直径が 12 ~ 26cm のもの ※約12~14cmのものは、火力が弱くな ったり使えないものがあります。



- へこみ
- ●中華なべなどの底の丸いもの
- ●底に脚部やソリ、へこみがある
- 12cm 未満のもの
- 26cm 以上のもの
 - ※26cm以上のものは、ト ッププレートからはみ出 したり、うまく調理でき ないことがあります。

なべ底の厚さが 0.6mm 以下のもの

すなべ底がそることがあります。

● 操作手順は …………123

● 操作により自動的に変わる状態 ▶

- 表示ランプの点灯は …
- 表示ランプの点滅は …




次ページ以降も同様です。

- ●揚げものには、「付属の天ぷらなべ」をお使いください。
- ●左右のIH ヒーターは、なべの種類によっては、調理中「ブーン」とか「ジー」という音が発生する場合があります。 これは磁力線によりなべが振動するためで異常ではありません。
- ●左右の IH ヒーターを同時に使用した場合、なべの種類によっては、調理中に共鳴音「キーン」とか「キューン」という音 がしますが、これも磁力線によりなべが振動するためで異常ではありません。
- 左右の IH ヒーターをお使いになるとき……
- ●多層なべでステンレスに見えても、アルミなどを間にはさんだものは、加熱しないことがあります。
- •フライパンなどは底の厚いものの方がなべ底が変形しにくくまた、温度むらが少なく焦げにくくなります。
- 鉄製フライパンやなべ底厚さの薄いフライパンを予熱すると赤熱することがあります。推奨するフライパンをご使用ください。

左・右ヒーター (IH ヒーター) で使えるなべの見わけかた

左右どちらの IH ヒーターを使っても見分けられます。

なべに水を入れ、右ヒーターの 中央に置く



を (1 秒以上) 押す 電源スイッチの

▶電源ランプが点灯します。



を(1 秒以上)押す 右側の

○ 使えるなべのとき

▶ 右ヒーター火力表示ランプが点灯し、ヒーター に通電します。



とろ火 弱火 中火 強火 ハイパワー

使えるなべと見わけても、材質や形状によっては火力 が弱くなる場合があります。

×使えないなべのとき

▶ 右ヒーター火力表示ランプが点滅。 使用なべ検知機能が働き、なべは加熱されません。



▶ 約1分後にランプが消灯し、ブザーが鳴り自動的に 通電が止まります。

▶右ヒーター火力表示ランプが消灯しヒーターの通電が止 まります。

0 とろ火 弱火 中火 強火 ハイパワー

電源スイッチの



を押す

▶電源ランプが消灯します。



,●確認したら、すぐに通電を切ってください。 そのまま放置すると、使えるなべの場合はなべが熱くなります。





使

い

か

左・右ヒーターの使いかた

(左ヒーターを使う場合で説明しますが右ヒーターも同じです)

※左・右ヒーターで使えるなべについて (14ページ)

IH ヒーターで調理するときのポイント

強火で予熱すると空だき状態となり、こげついたり、なべが変形したり、油が発煙、

発火したりすることがあります。

②熱効率がよい……… なべ自体が発熱するので、エネルギーを効率よく伝えます。

調理に合わせて、火力を調節してください。


③なべの材質で火力が違います… なべの材質によって消費電力が違ってくるためです。

「鉄 → 「有磁性ステンレス (18-0) | → 「非磁性ステンレス (18-8、18-10) |

の順で火力が弱くなります。 (14ページ)

準備

1 なべに材料を入れ、左ヒーターの中央に置く




火力調節と火力表示ランプについて


左・右ヒーターの火力表示と火力は次のようになっています。 実際の火力は、なべの種類や使用条件により異なる場合があります。

火力 (W)	火力表示ランプ											
) (VV)	با	ろ火	弱火		中火		強火		ハイパワー			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
120												
250												
350												
500												
700												
1100												
1500												
2000												
2500												
3000												

- お知らせ トップブレートの温度が高いときは、電源を切っても高温の注意ランプが点滅します。また、ファンの回る音がしますが異常ではありません。
 - ●空だきや、油の予熱など調理物が少ない場合は、安全のため温度過昇防止機能・自動停止機能が働き運転 を停止することがあります。

- (お)原しか ●焼きもの、炒めものなどで少量の油を使って予熱する場合、油の温度が急激に上がり、油が発火することがある。 ります。火力を弱めに調節して加熱しすぎないよう注意してお使いください。油煙が多く出たときは加熱のし すぎです。すぐに通電をやめてください。
 - ●水やみそ汁、カレーなど沈殿物やとろみのある調理物の温め直しの場合は、弱火でかき混ぜながら温めてくだ さい。火力が強すぎると沈殿物が突然噴き上がったり、飛び散ったりすることがあります。
 - ●ヒーターの火力が強い場合、なべや、やかんの形状などによってはふきこぼれをしたり、蒸気が勢 いよく出るおそれがあります。湯が沸騰したら適当な火力に落としてお使いください。





左ヒーターを使う場合で説明します(左・右どちらでも使えます)

電源スイッチの

を(1秒以上)押す

▶電源ランプが点灯します。



を 1 秒以上押す

▶ 左ヒーター火力表示ランプ(6個)および高温注意ランプが 点灯します。

●火力は自動的に中火(1100W)に設定されています。





▶火力に応じて火力表示ランプが点灯します。

|>)を押すと火力が強まります。

(< |を押すと火力が弱まります。

タイマーを使う場合

1. ② キーを押す


2. タイマー表示部が点滅している 間(約5秒以内)に(< | >)を <30分に設定した例> 押し時間を設定する

タイマーが終了するとブザーが 鳴り、自動的に通電が止まる。

タイマー 揚げ物温度 0:30

残り時間は1分刻 みで減ります。





設定できる時間

●「弱火」以下9時間50分/「中火」以上1時間

30分まで1分間隔(30分以降は5分間隔) 1時間以上の設定は10分間隔

キーを2回つづけて押すとタイマ

一を取り消します。

調理が終わったら

▶ 左ヒーター火力表示ランプが消灯しヒーターの通電が止 まります。

とろ火 弱火 中火 強火 ハイパワー

電源スイッチの を押す

▶電源ランプが消灯します。



使 U

かた

揚げもの調理のしかた(たっちょうのどちらかを使います)



揚げもの調理中はそば をはなれない

油の温度が上がりすぎたとき、 火災の原因になります。

炒めもの、焼きものなど油を使 う調理をするときも、そばを離 れないで、加熱しすぎないよう 火力調節をしてください。 もし、油煙が多く出たらすぐに 電源スイッチを「切」にしてく ださい。



ぷらなべと揚

げもの調理を

使う

付属の天ぷらなべ を使う

左・右ヒーターの揚 げもの調理を使う

底に凹凸やそりのあるな べを使いますと油温度調 節機能がはたらかず、油 の温度が上がりすぎて火 災の原因になります。



油の量は 200g 以上で 調理する

200g以上 油の量が少ないと 油の温度が上がり すぎ、火災の原因 になります。


お知らせ

- ●左右揚げもの調理は、同時には使えません。
- ●他のヒーター調理を終了してから使用してください。

進備

- 1 付属の天ぷらなべに 800g の油を入れ、左右どちらかお 使いになるヒーターの中央に置く。
- ●めやすとしては付属の天ぷらなべの上のラインに合わせたと きの量です。
- ●200g 未満の油では調理しない。(下のラインに合わせたと きの量です) また、800g 以上の油を入れないでください。 調理材料を入れたときに油がこぼれるおそれがあります。






油量	量設定	油量	目安ライン
J	200g	200~500g 未満	200g と 500g の間 まで油を入れた場合
J	800g	500以上~800g	500g と 800g の間 まで油を入れた場合



- お願し ●付属の天ぷらなべの底に凹凸やそりがないか定期的に点検してください。
 - ●付属の天ぷらなべ以外は使用しないでください。
 - ●天ぷら油などがグリル扉や取っ手に付着したままグリルを使用すると、塗装がはがれる場合があります。



右ヒーターを使う場合で説明します(左・右どちらでも使えます)

電源スイッチの を(1秒以上)押す

▶電源ランプが点灯します。



とろ火 弱火 中火 強火 ハイパワー

40 · 160 · 789 · 200 ·· 揚げ物 200g 600g


を押して揚げ物 800g を選ぶ

(例:800gの場合)

- ▶ (**) を押すごとに 200g → 800g →解除の 順にくり返します。
- ▶ 揚げもの 800g 表示ランプおよび、180 温度表示 ランプが点滅します。
- ●左右どちらでも使用できます(左右同時には使用できません)。



- ●油温度は最初は 180℃に設定されています。
- ●調理に合わせて使用する温度に設定してください。





タイマー 揚げ物温度

揚げもの調理の温度調節の目安は P30

を 1 秒以上押す

- ▶ 揚げ物 800g 表示ランプ、高温注意ランプが点灯し、 設定した温度表示ランプが点滅します。
- ▶ ヒーターに通電されます。
- 設定した温度に近づくにつれて設定した温度表示ラ ンプの点滅が早くなります。
- 適温になったら設定した温度表示ランプが点滅から点灯 に変わります。






▶右ヒーター火力表示ランプが消灯し、ヒーターの通電が止まります。

0

<



- ▶電源ランプが消灯します。
- ●高温注意ランプが消灯したらお手入れをしてください。(26~29ページ)



とろ火 弱火 、中火 強火 ハイパワー 140・160・180・200 ·· 揚げ物 200g 800g



1秒押し











いかた

使用しているヒーター火力が自動的 に変わる場合があります。

! 注意



使用中・使用後しばらく はグリル扉に触れない

高温のためにやけどをします。

グリルの使いかた



グリルはグリル受け皿に水を入れて使用する (水なし調理機能は除く)

調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発火した場合は、 通電をやめて調理物の炎が消えるまでグリル扉を開けないでください。 空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、グリル扉に水をか けないでください。ガラスが割れます。


グリル機能	使用例および代表的なメニュー	グリル皿への水あり / 水なし
自動魚焼き	「丸身」「切身ひらき」「小魚」など種類により、自動で魚を焼く	水あり / 水なしの選択ができる
グリル手動	「火力調節」…魚を焼く	水あり

水なし 自動魚焼きの使いかた

「水なし」と「水あり」のコースを選ぶことができます。

準備

- 1 グリル受け皿に焼網を置きます。
- 2 魚を焼網の中央にのせ、グリル扉を奥まで確実に閉める。
- 3 電源スイッチを「入」にする。
- ※ 水なしコースでまちがえてグリル皿に水を入れて使用し た場合は、焼き加減が弱くなります。



グリル

●直接ヒーターに触れるような魚は切ってから焼いてください。

- ●エビの塩焼き、いかの照り焼きは串に刺して焼いてください。
- ●尾やひれの焦げすぎを防ぐには尾やひれに化粧塩をしてください。

- **お知らせ** ●調理直後にグリル扉を引き出すと、煙が前面に出ます。
 - 特に油分の多い魚を焼いたあとは、焼き終わったあと30秒間ぐらい待ってから引き出してください。
 - ●調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。
 - ●調理中に操作を停止したり、停電した場合は、グリル庫内の煙が扉から出る場合があります。
 - ●水なし調理時は受け皿に直接油などが落ちるため煙が多く出る場合があります。
 - ●自動コースは、メニューにより、上下ヒーターが同時に入ったり、交互に入ったりします。



- ●水なし自動魚焼き時は、下ヒーターにより先に裏面を焼き、途中で自動で上下ヒーター交互に切り換り全面を焼 きます。途中でグリル扉を開けないでください。
- ●グリル扉は奥まで確実に閉めてください。 グリル前面から煙が出たり、焼き色が濃くなったり焦げたりしてうまく焼けないことがあります。
- ●焼き上がりがお好みに合わない場合は、手動で焼いてください。
- ●吸排気カバーの上に物を置かないでください。グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。
- ●グリルヒーターに調理物や油など付着した場合は、こまめにお手入れをしてください。汚れがこびり付い たままですと、煙が多く出る場合があります。
- ●自動コースの途中でグリル扉を開けたり、取り出したりしないでください。 焼き色が濃くなったり、焦げたり、生焼けとなったりしてうまく焼けません。

▶電源ランプが点灯します。

電源スイッチの

水なし、丸身のコースで使用した場合の説明

を押して「丸身」を選ぶ

- ▶押すごとに「丸身」→「切身ひらき」→「小魚」→ 解除の順に切り換わります。
- ▶「丸身」と火力表示の3つ目(中央)のところが点滅、 他は点灯します。
- ▶水なしの表示ランプが点滅します((**))を押すごとに「水あり」と「水なし」の選択ができます。 キーを押さない場合は「水なし」が設定されます。)

◎水あり ◎丸身

を (1 秒以上) 押す

◎切身・アンらき ◎水なし ◎小魚

電源

切)

を押して焼き加減を調節する

●5 段階に調節することができます。(点滅位置が右へいくほど焼き色は濃くなります)

を 1 秒以上押す

- ▶「丸身」「水なし」の表示ランプが点灯し、目安時間 が表示されます。
- ▶ ヒーターに通電されます。
- スタート後、1 分以内は焼き加減が変更できます。
- 点滅速度は終了に近ずくほど早くなります。









●水あり [●]丸身

●切身・ひらき

目安時間は約6分後に、焼き上がりまでの時間に 切り換わります。魚の量、大きさなどで残時間は 増えたり減ったりします。

調理が終わるとブザーが鳴ります 📥 魚を取り出す

▶ ヒーターの通電が止まります。

※焼き色がお好みより薄い場合は、一度 参 を押して再度、手動で追加加熱してください。

●調理物を入れたままにすると焼き色が強くなったり、こげたりします。

を押す 電源スイッチの

▶電源ランプが消灯します。

調理終了後も、グリ ル庫内の温度が高い 間は、高温注意ラン プが点滅します。



水あり グリルの使いかた (使用しているヒーター火力が 自動的に変わる場合があります。)

! 注意



使用中・使用後しばらくは グリル扉に触れない

高温のためにやけどをします。



グリルはグリル受け皿に水を入れて使用する 調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発 火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまで グリル扉を開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、グリル 扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

●自動魚焼き時は、メニューにより、上下ヒーターが同時に入ったり、交互に入ったりします。 途中でグリル扉を開けないでください。


進備

1 グリル受け皿に焼網を置き、 コップ 1.5 杯の水(約300cc)を必ず入れる。

水を入れずに使うと

- ●調理物や落ちた油が燃える原因になります。 続けて焼くときは、残った水や油分を捨て、再度 水を入れてください。(高温のためやけどに注意)
- ●グリル受け皿水なし検知が働き、加熱を停止する ことがあります。(グリル火力表示が交互に点滅)







グリル

- ●直接ヒーターに触れるような魚は切ってから焼いてください。
- ●エビの塩焼き、いかの照り焼きは串に刺して焼いてください。
- ●尾やひれの焦げすぎを防ぐには尾やひれに化粧塩をしてください。

- **お知らせ** ●調理直後にグリル扉を引き出すと、煙が前面に出ます。
 - 特に油分の多い魚を焼いたあとは、焼き終わったあと30秒間ぐらい待ってから引き出してください。
 - ●調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。
 - ●調理中に操作を停止したり、停電した場合は、グリル庫内の煙が扉から出る場合があります。
 - ●少量の水が受け皿に残っていても、安全のため水なし検知によりグリル火力表示が交互に点滅し、加熱停止する場合があります。
 - ●自動コースは、メニューにより、上下ヒーターが同時に入ったり、交互に入ったりします。

- ●グリル扉は奥まで確実に閉めてください。 グリル前面から煙が出たり、焼き色が濃くなったり焦げたりしてうまく焼けないことがあります。
- ●焼き上がりがお好みに合わない場合は、手動で焼いてください。
- ●吸排気カバーの上に物を置かないでください。グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。
- ●グリル扉を勢いよく引き出さないでください。受け皿の水がこぼれることがあります。
- ●自動コースの途中でグリル扉を開けたり、取り出したりしないでください。 焼き色が濃くなったり、焦げたり、生焼けとなったりしてうまく焼けません。





水あり、丸身のコースで使用した場合の説明


電源スイッチの を (1 秒以上) 押す

▶電源ランプが点灯します。



を押して「丸身」を選ぶ

- ▶ 押すごとに「丸身」→「切身ひらき」→「小魚」→解除の順に切り換わります。
- ▶「丸身」、と火力表示の3つ目(中央)のところが点滅、他は点灯します。
- ▶ 水なしの表示ランプが点滅します。




<丸身を設定した例>

を押して、「水あり」を選ぶ

水ありを選択した後に、(final)を押して、メニューを変更した場合は














●切身・ひらき

を押して、焼き加減を調節する

●5 段階に調節することができます。(点滅位置が右へいくほど焼き色は濃くなります)

を 1 秒以上押す

- ▶「丸身」「水あり」の表示ランプが点灯し、 目安時間が表示されます。
- ▶ ヒーターに通電されます。
- ●スタート後、1分以内は焼き加減が変更できます。
- ●点滅速度は終了に近ずくほど早くなります。



目安時間は約6分後に、焼き上がりまでの時間に切り換わりま す。魚の量、大きさなどで残時間は増えたり減ったりします。

調理が終わるとブザーが鳴ります 📦 魚を取り出す

▶ヒーターの通電が止まります。

※焼き色がお好みより薄い場合は、一度 参 を押して再度、手動で追加加熱してください。

●調理物を入れたままにすると焼き色が強くなったり、こげたりします。

電源スイッチの

▶電源ランプが消灯します。

調理終了後も、グリ ル庫内の温度が高い プが点滅します



水ありグリル手動の使いかた

(使用しているヒーター火力が自動的に変わる場合があります。)

! 注意



使用中・使用後しばらくは グリル扉に触れない

高温のためにやけどをします。



グリルはグリル受け皿に水を入れて使用する 調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

水を入れる

調理物が発火して火災の原因になります。調理物が発 火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまで グリル扉を開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。また、グリル 扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。


- ●手動コースは火力により上下ヒーターが同時に入ったり、交互に入ったりします。火力が小さいときは交互に 入りますので赤熱しません。
- ●手動コースは、水なしは選択できません。

準備

1 グリル受け皿に焼網を置き、 コップ 1.5 杯の水(約300cc)を必ず入れる。

水を入れずに使うと

- ●調理物や落ちた油が燃える原因になります。 続けて焼くときは、残った水や油分を捨て、再度 水を入れてください。(高温のためやけどに注意)
- ●グリル受け皿水なし検知が働き、加熱を停止する ことがあります。(グリル火力表示が交互に点滅)
- 2 魚を焼網の中央にのせグリル扉を奥まで確実に閉める。



- **お知らせ** ●調理直後にグリル扉を引き出すと、煙が前面に出ます。 特に油分の多い魚を焼いたあとは、焼き終わったあと30秒間ぐらい待ってから引き出してください。
 - ●調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。
 - ●調理中に操作を停止したり、停電した場合は、グリル庫内の煙が扉から出る場合があります。
 - ●少量の水が受け皿に残っていても、安全のため水なし検知によりグリル火力表示が交互に点滅し、加熱を停止する場合があります。

火力調節と火力表示について

グリルの火力表示は右の表のようになっています。 火力調節はヒーターの入・切によって行なっていますので ヒーターが赤くなったり、暗くなったりしますが異常で はありません。



2.4

水ありグリル手動で使用した場合の説明

電源スイッチの



を(1秒以上)押す

◎水あり ◎丸身 ● 水なし ● 小魚

▶電源ランプが点灯します。





●水なし

使

ÜÌ

か

を 1 秒以上押す

- ▶ グリル火力表示ランプが点灯に変わります。
- ▶ヒーターに通電されます。(使用中、火力調節などを 行わなかった場合、約30分で通電が切れます)

タイマーを使う場合

- 1. ② キーを押す
- 2. タイマー表示部が点滅している 間(約5秒以内)に(<//> 押し、時間を設定する

タイマー 揚げ物温度 30

<30分に設定した例> 残り時間は1分刻 みで減ります。

設定できる時間

- ●1 分~30 分まで(1 分間隔)
 - (一) キーを2回つづけて押すとタイマ 一を取り消します。

連続して焼くときは、(る)を押して通電を切って、グリル受け皿に水を入れ次の調理物を入れる。

● 通電したまま連続で焼くと、切り忘れ防止が働いたり、グリル受け皿水なし検知が働き、通電を停止することがあります。

を押して、火力を調節する

|>)を押すと火力が強まります。

(< |を押すと火力が弱まります。

申押すごとに火力を上げ下げできます。





水あり ●水なし







調理が終わったら



- ▶ グリル火力表示ランプが消灯しヒーターの通電が止まります。
- ●調理物を入れたままにすると、焼色が強くなったり、こげた りします。





●水なし











電源スイッチの を押す

▶電源ランプが消灯します。

調理終了後も、グリ ル庫内の温度が高い プが点滅します



お手入れのしかた

- ●電源スイッチを「切」にして、高温注意ランプが消えてから、行なってください。
- ●お手入れはこまめにしてください。汚れがこびりつきますと、とれにくくなります。

注意



使用中・使用後しばらくはグリル扉やトッププレート、 付属の天ぷらなべの本体や取っ手に触れない

接触禁止 高温のためにやけどをします。



水をかけて洗わない

感電の原因になります。

水ぬれ禁止

電源を切る

排気口、吸気口の中に手を入れない

お手入れは電源を切ってからする

感電の原因になります。

ひっかかり、手が抜けなくなるなどけがの 原因になります。

サッシュスペーサ

固くしぼった濡れ布巾でふ

吸排気カバー

- ●本体からはずし、台所用洗剤(中性)で洗います。
- ●変形させないように注意してください。
- ●汚れて目詰まりしたまま使わないでください。
- ●食器洗い乾燥機で洗うことができます。

外まわり

- ●使うたびに、固くしぼった濡れ布巾でふきます。
- しょうゆなどの調味料をこぼしたら、すぐに ふきとってください。

グリル

- ●外観面に付着した油類は台所用洗剤(中性)また はトッププレート専用クリーナーセット(別売 HCC-20、HCC-2)を乾いた布にしみ込ませて、 こまめにお手入れしてください。
- ●グリルヒーターに付着した汚れは固くしぼった ぬれ布巾で、こまめにお手入れしてください。

きます。

操作部

やわらかい乾いた布でふきます。



- ●ナイロンたわしのハード面、みがき砂、ドライバーの先などでこすると傷がつくので使わないでください。
- ●ベンジン、シンナー、漂白剤、アルカリ洗剤を使用しないでください。 塗装面などの色落ち、変色や傷の原因になります。

トッププレート専用クリーナーセット (別売 HCC-20、HCC-2) 東芝製品取扱店でお買い求めください。





お願い

HCC-20 付属のスクレーパーで ひんぱんにこすらないでくださ

印刷がとれることがあります。

トッププレート

- ●必ず電源スイッチを「切」にして、高温注意ランプが消えてから、行なってください。
- ●煮こぼれや、油などの汚れがついたときには、常にしぼった布巾でよくふきとり、その後乾いた布巾でからぶきを してください。
- ●特に汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)またはトッププレート専用クリーナーセット(別売 HCC-20、 HCC-2)を丸めたラップにつけてこまめにお手入れをしてください。
- ●ふきこぼれなどによりなべの底が汚れた場合はなべの底も汚れを落としてください。

グリル部のお手入れ

●外観面に付着した油類は台所用洗剤 (中性) またはトッププレート専用クリーナーセット (別売 HCC-20、HCC-2) を乾い た布にしみ込ませて、こまめにお手入れしてください。油が付着したまま使いますと、塗装がはがれてくることがあります。

扉を取り出す

- グリル取っ手の下を持ち、上に持ち上げる
- 2 グリル扉とグリル受け皿全体を上に持ち上げる
- 3 手前に取り出す


※詳しくはグリル扉の取り出しかた(P13)をご覧ください。

グリル扉・受け皿・焼網(フッ素樹脂加工)

- ●薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジを使って洗います。
- ●パッキンに付着した油や汚れは、よくおとしてください。 (煙もれの原因になります)

お知らせ

- ●グリル受け皿・焼網は消耗品です。フッ素樹脂加工がはがれてきたら、 東芝製品取扱店でお買い求めください。
- ●パッキンは消耗品です。(41ページ参照)



フッ素樹脂加工を傷めないために



- ●金属のたわし・スポンジのナイロン面でこすらない。(フッ素樹脂加工がはがれる原因になります。)
- ●で使用のたびにお手入れする。(汚れがこびり付くと、魚がとれにくくなります。)

お手入れのしかた (つづき)

グリル部の取り付け、取りはずしかた


- ●取りはずす際、無理に行うとグリル扉や受け皿が破損したり変形することがあります。(けがややけどの原因)
- ●異常がある場合は使用を中止し、お買い上げの販売店または据付施工店にご連絡ください。


取りはずしかた


1 止まるまで引き出し、 斜め上に引き上げては ずす。(13ページ参照) 2 焼網をはずす。


3 受け皿側の下側に手を回し、グリル扉のバネを押さえる。

4 グリル扉を受け皿側に倒す ようにすると、受け皿の左 右のツメがはずれる。










バネの位置がわかるように、受け皿 を透明に表しています。

お知らせ


●パッキンは消耗品です。柔軟性がなくなったり、扉の周囲から煙が漏れはじめたら東芝製品取扱店でお買い 求めください。

扉パッキンの交換方法

- ▲ 古くなったパッキンを扉からはずす
 - ●左右は各3箇所、上は8箇所はめ込み部があります。 パッキンを引っ張ってはずしてください。
- 2 新しいパッキンを扉の内側面にある穴に凸部分を 押し込んではめる
 - ●左右各3箇所、上8箇所はめ込む。



●扉が浮くなどのときは、パッキンの各々の凸部分 を再度押し込んでください。




取り付けかた


1 受け皿の左右のツメをグリル扉に差し込む。


2 受け皿を矢印方向にカチッと音がするまで動かす。


3 焼網をのせる。

4 斜め上からはめ込み、奥まで押す。(13ページ参照)









グリル庫(フッ素樹脂加工)

- ●グリル扉・受け皿を取り出し、グリル庫内の油汚れをふきとる。
- ●庫内の汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)をふきんなどにしみ込ませてふきとる。 ※酸性、アルカリ性の強い洗剤(漂白剤)住宅用合成洗剤などは使わない。



庫内にはフッ素樹脂加工をほどこしています。フッ素樹脂加工を傷めないために

●金属のたわし、スポンジのナイロン面でこすらないでください。また、ご使用のたびにお手入れをしてください。 (汚れがひどくこびりつくととりにくくなります)

お料理ガイド

加熱調理の火力調節の目安

調理				火力調節の								
	位置	2ع	5火	弱	火	中	火	強火 ハイパワー		ポイント		
	火力	120W ~	- 250W	350W ⁻	~500W	700W ~	1100W	1500W	·2000W	2500W	· 3000W	ハイント
炒める						≪ フライパンな	───── どを予熱する					予熱のやりすぎに注意し
キャベツと												ましょう。「ハイパワー」
	めもの								←		→	で炒めます。
夏野菜の	がめ魚						•					
茹でる									₹	お湯を沸す	-	「ハイパワー」でお湯を沸か
スパゲッティ-							•		→			し吹きこぼれる前に火力を落 とすと上手に茹でられます。
	菜など								→			こりこ上于に知じられます。
蒸す									←	お湯を沸す		「ハイパワー」でお湯
	碗蒸し				\longleftrightarrow							を沸かします。
卵の蒸し	ケーキ					←			→			
焼く						フライパンな	どを予熱する					予熱のやりすぎに注意しま
ビーフス	テーキ				< → > 中まで焼く				博夫 6	をつける	→	しょう。最初に高火力で焼き色をつけ次に火力を落と
	鉄板焼				←				,,,cu			して中まで焼きます。
煮る									++4	料を煮立た	+ Z	
	けなべ				\longleftrightarrow				1/2 1	イで黒ユル	<u>_</u> _	「ハイパワー」でお湯
ポーク	カレー	←	者	λ ቲ)		< 煮	<u></u> →					を沸かします。
Ŧ	目煮豆		ATT.		→	Ж						

- ●材料、量、なべの形状などにより加熱状態が異なります。ようすを見て、火力を調節してください。
- ●フライパンなどは、底の厚いものを使用した方が変形しにくく、温度むらが少ないので、焦げにくくなります。 推奨するフライパンをご使用ください。

揚げもの調理の温度調節の目安

※油 800g(0.9L) を加熱したときの目安温度です。

		140	150	160	170	180	190	200	
		140℃	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200°C	
揚げる	野菜		<	★素揚げ	天ぷら >	>			●油の温度は温度表示より高めに 設定しています。(材料を入れ
	魚貝類				•	天ぷら			たとき温度が下がるため) また、材料、量により揚げ上が りが異なりますのでベタッとな ったときは温度を高めに設定し
	フライ			←					てください。
(五)	冷凍食品								● 冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めに設定してください。
	2 度揚げ 料理	1 8	美 目		← 2 j	登目			● ポテトチップス、魚の丸揚げ、 鶏のから揚げなど

自動魚焼き調理例と加熱時間の目安

メニュー表示	1	周理物	調理例	焼き加減	数量	水なし 水あり	目安時間	一尾(切)あたりの大きさ				
	-	さんま	さんまの塩焼き	3	1~5尾	水なし	16~26分	長さ約 28cm				
		あじ	これより塩煮さ	3	1.00尾	水あり	13~20分	重さ約 150 ~ 180g				
丸身	(ハわし 真鯛	あじの塩焼き	3	1~4尾	水なし	16~26分	長さ約 23 ~ 25cm				
ハカ			ののの対域が	3	1794年	水あり	13~20分	重さ約 130 ~ 150g				
		あゆ :じます	鯛の塩焼き	4	1尾	水なし	16~26分	約 230g				
		あまご	駒の温光さ	4	一	水あり	13~20分	ry ZOUg				
			鮭の塩焼き	0	1~5切れ	水なし	16~20分	長さ約 16cm				
	切身	切	切		<u>鮭</u> さば	無り温洗さ	3	1 1 2 0 9)11	水あり	13~17分	重さ約 80 ~ 100g	
				ぶり	ぶりのつけ悔さ	2	1~5切れ	水なし	16~20分	₩ 100«		
		さわら	ぶりのつけ焼き		1~59111	水あり	13~17分	約 100g				
切身ひらき						鯛	さわらのみそづけ	2	1~5切れ	水なし	16~20分	- 約100g
										(西京焼き)	2	1 ~ 5 W/l
	ひらき	ひらき	ひら	あじ さんま	あじのひらき	3	1~2尾	水なし	16~20分	長さ約 22cm		
			ほっけ	000000	0	1 LÆ	水あり	13~17分	重さ約 100g			
			ししゃも	3	1~8尾	水なし	13~17分	重さ約 20g				
小魚		,しゃも るめいわし		J	1 7 0 厇	水あり	8~12分	主に小り こしち				
37、川	1	車えび	車えび	3	1~6尾	水なし	13~17分					
			手 んし		1 7 0 庄	水あり	8~12分	主に小り 008				

お知らせとお願い

●焼き色について…焼き色のつきやすいものと、つきにくい ものがあります。

	つきやすいもの	つきにくいもの
ŀ	脂がよくのっている魚 塩分濃度の高いもの つけ焼きもの	・水分の多い魚 ・小さい魚

- ●焼網にサラダ油を薄く塗っておくとこびりつきにくくなります。
- ●自動魚焼きのときは、魚の種類および 大きさを合わせてください。

お料理

お料理メニュー

グリル(自動魚焼き調理)のときは -

グリル魚焼き自動調理には

- 丸身 切りは 小魚 を使い分けます。
- 水を入れる「水あり」コースがあります。

グリル自動調理のコツ

- ●魚焼き自動調理には3つのメニューがあり ●生魚(さんまやあじなど)は、調理する10~20分前に塩をふって
 - ●焼きが足りなかったときは、手動調理で様子を見ながら、さらに焼い てください。
- ●受け皿に水を入れない「水なし」コースと ●「水あり」コースは、受け皿に必ず水をコップ 1.5 杯(約 300cc) 入れてください。

さんまの塩焼き

■材料 さんま (1尾約150gのもの) ……1~5尾

■作りかた

- 1. さんまは、サッと洗って水気をふき取り、全体に 塩をふり、そのまま約10分おき水気をふき取る。
- 2.油を薄く塗った焼網の上に1をのせる。
- 3. **自動魚焼き**キーを押し、「丸身 | を選び

(< | >) キーを押して、お好みの焼き加減に合わ せて焼き上げる。

(標準は [3] です。)

ぶりのつけ焼き

■材料 ぶり (1切約100gのもの) …… 1~5切 **A**.(しょうゆ …… 大さじ4 みりん……… 大さじ4

■作りかた

- 1. A にぶりを入れ、約30分漬け込む。
- 2. 油を薄く塗った焼網の上に 1 をのせる。
- 3.自動魚焼きキーを押し、「切身ひらき」を選び

(< | >)キーを押して、お好みの焼き加減に合わ せて焼き上げる。

(標準は「2」です。)

鮭の塩焼き

■材料 塩鮭の切り身(1切約80gのもの) 1~5切

■作りかた

- 1.油を薄く塗った焼網の上に塩鮭をのせる。
- 2.自動魚焼きキーを押し、「切身ひらき」を選び

(< | >)キーを押して、お好みの焼き加減に合わ せて焼き上げる。

(標準は [3] です。)

えびの塩焼

材料 車えび (カラつき:1尾約60gのもの) ····· 1~6尾

■作りかた

- 1. 車えびはカラの節の間から背わたを取り、尾から 頭へまっすぐに竹串を刺して塩をふる。
- 2. 油を薄く塗った焼網の上にえびを並べる。
- 3. 自動魚焼きキーを押し、「小魚」を選び

(< | >) キーを押してお好みの焼き加減に合わせ て焼き上げる。

(標準は「3」です。)

ご注意 ●「水あり」コースを選択した場合は、グリル受け皿に必ずコップ 1.5 杯の水(約 300cc)を入 れて調理してください。

グリル手動調理には

- あまり焦めをつけたくない場合に使います。
- ●受け皿に必ず水をコップ 1.5 杯(約300cc)入れてください。

グリル手動調理のコツ

- ●調理物の種類、大きさ、数量などによって、時間は 異なるため、様子を見ながら焼いてください。
- ●タイマーを利用すると便利です。

焼きなす

■材料(5本分)

なす	5本(直径4㎝のもの)
だし汁	大さじ2
薄口しょうゆ	大さじ2
おろししょうが	ひとかけ分
削り節	5g

■作りかた

- 1. なすは洗って、へたのひらひらした部分を切り取 り、竹串で何カ所か穴をあける。
- 2. 焼網になすを並べて(23-1) キーを押し、**火力調節「5」**で 約30分焼く。
- 3. 熱いうちに冷水にとり、皮をむいて縦二つ割りにし器 に盛る。
- 4. だし汁と薄口しょうゆを混ぜてかけ、おろししょ うがと削り節を添える。

さんまのみりん干し

■材料 さんまのみりん干し……………………… 2枚 大根おろし...... 少々

■作りかた

1. (3)キーを押して、

火力調節「1」~「2」で5~10分焼く。 ※生みりん干しの場合は「5」で調理してください。

調味料によっては、焦げやすいものがありますので、 様子を見ながら焼いてください。

煮もののときは

IHヒーターのコツ

- ●味をふくませコトコト煮る場合は、タイ マーを目安に使うと焦げつきや消し忘れ などがなく調理できます。
- ●「弱火」のときは最大 9 時間 50 分 まで「中火」以上のときは 1 時間ま でタイマーセットできます。

煮もの調理のコツ

- ●魚を煮る時は、汁を煮立たせてから煮ると表面が固まってうまみを逃 がさず、生臭さも汁に出ません。
- ●肉の煮込み料理の場合、弱火でじっくり煮ると固い肉が柔らかくなります。 しかし、柔らかい肉はかえって固くなるので煮込みには向いていません。

五月煮豆


■材料

A. 大豆 カップ 2
「水 カップ8
ごぼう(小さな乱切り) 1/2本
れんこん(小さな乱切り) 1 節
にんじん(小さな乱切り) 1本
昆布 (1cm角)20cm
こんにゃく(小さな乱切り) ····· ¹/2枚
B. しょうゆ 大さじ 6
砂糖 カップ 1/2
塩 小さじ 1
^し 日本酒 小さじ 1

■作りかた

下準備をする。

- 1.A を一晩つける。
- 2. ごぼう、れんこんはあく抜きをする。



? 豆を煮る。

- 沸とうしたら火力を 「中火」 に弱めてあくを取る。 豆 が十分柔らかくなるまで差し水をしながら火力「弱火」 でコトコト約60~90分煮る。
- 2.1 にごぼうを加えそのままの火力で約20~30分 煮、れんこん、昆布、にんじん、こんにゃくを加え、 さらに約20~30分煮る。

味をつける。

1.Bを加え味がしみ込むまで火力「弱火」で、約20 ~30 分煮込む。

茹でもののときは一

IH ヒーターのコツ

- IH は沸き立ちが強いので沸き立っている湯に塩を入れるときは、火力を落とすとふきこぼれや湯の飛び散りがありません。
- ●茹でるときは、タイマーを使うとおいしく作る目安になり便利です。

茹でもの調理のコツ

- ●茹でるときは、沸き立っているたっぷりの湯の中に材料を入れる と湯の温度が一定で青野菜は色・歯ざわりよく、麺も歯ざわりよ く仕上がります。
- ※青菜は、少しでも短い時間で仕上げることで色や歯ざわり共に良 く、また栄養も保てます。
- ●パスタの場合、沸とうの力が強いとパスタが良く踊り表面が傷つかずに仕 上がります。
- ●うどん・そばの場合、沸とうの力が強い湯で茹でたあと、蒸らし 茹でをすると表面がツルっとしておいしく仕上がります。(市販の 麺では指定の茹で方で茹でると良く仕上がります。)
- ●卵を茹でる場合は、卵の温度を室温にしてから茹でるとからが割れ ません。

茹でるときの塩の量

- 青野菜 ……… 湯の約 1 ~ 2% ●卵 ……湯の約1% ● パスタ …………湯の約 10%
- うどん・そうめんなど ……無



スパゲティー ミートソース

■材料(2人分)

スパケティー 200g 塩・ 20g 油・ 適量
ミートソース
A. 玉葱(みしん切り) 1/2 -
A. 大玉葱(みじん切り) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小麦粉・・・・・・・・・ 大さじ 1/ 固形スープ (カップ 1 の湯で溶かす) ・・・・・ 1 個 デミグラスソース・・・・・・・・・ カップ 1/ 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩····································



■作りかた

ミートソースを作る。

- 1. なべを火力「中火」で熱して油を入れ、火力「中火」で A を炒める。
- 2. フライパンを火力「中火」で熱して油を入れ、合挽肉を炒め赤ワイ ンを加える。
- 3.1に2を入れ炒めながら固まらないようにCを順番に加え、火 力を「弱火」に落として約20分煮込む。
- 4. 塩・こしょう・ナツメグを加え味を整える。

スパゲティーを茹でる。

- 1.火力「ハイパワー」でたっぷりの湯を沸とうさせ塩を入れ、スパ ゲティーを茹でる。
- 2. 麺が踊るように火力を調節して茹で、針ぐらいの芯が残る程度に 仕上げる。

お好みで少量の油を全体にまぶす。

IHヒーターのコツ

- ●IH は沸き立ちが早いので待たずに調理できます。高 火力で沸かすと蒸気が多量に出るため、中華セイロを 3段重ねてもむらなく蒸気がゆき渡ります。そのため、 1回に3種類の中華蒸しメニューが作れます。
- ●蒸し時間がわかっているときは、タイマーを使うと便利です。

蒸しもののときは

蒸しもの調理のコツ

- ●蒸す時は、たっぷりの湯を沸かしますと、蒸し器の中 も高温に保たれます。
- ●湯の量が減ってきたらお湯を足しますと、湯の温度が 下がらず蒸気が途絶えません。
- ●茶碗蒸しなどの卵料理は、すが入らないよう一度お湯 が沸いたら火力を落として蒸します。

卵の蒸しケーキ

■材料(流し缶1台分)

薄力粉······60g
ベーキングパウダー小さじ 1/3
卵2個
砂糖·····50g
エバミルク 大さじ 1
レーズン・アンゼリカ・ドレッドチェリー 大さじ2

■作りかた

生地を作る。

- 1. 薄力粉とベーキングパウダーをあわせてふるいにかける。
- 2. 卵白を固く泡立て、砂糖の半量を入れさらに固く泡立る。
- 3. 卵黄に残りの砂糖を入れて泡立て、2 に入れて混ぜる。 4.3 に 1 を加えてさっくり混ぜ、エバミルクを加える。
- 1. 流し缶に紙を敷き、生地を流し込み、レーズンとアン ゼリカ・ドレッドチェリーを散らす。

生地を流し缶に入れて蒸す。

- 2. 蒸し器に水を入れ、火力「ハイパワー」で沸とうさせる。沸と うしたら蒸し器の中に布巾を敷き、その上に流し缶をのせる。
- 3. タイマーを約20分にセットし、火力「強火」で蒸す。

焼きもののときは

IHヒーターのコツ

●底が平らでトッププレート に密着し、熱の伝わりが良 く均一に温まるフライパン や鉄板で焼く。



すき焼きなべの足の高

焼きもの調理のコツ

●肉類の周りを強火で焼いてうま みが出ないようにします。

ビーフステーキ

■材料(2人分)


牛肉(1 枚約 200g)		2枚
塩······	·····	適量
こしょう	·····	適量
バター		少々
油	·····	適量
A. つけあわせ		

豆とベーコンの煮込み・ベイクドポテト・クレソン

■作りかた

下準備をする。

1. 牛肉は筋を切り、肉たたきなどで叩いて塩・こしょう をする。



1. フライパンを火力 「強火」で熱し、バター・油をなじ ませ、1を入れ焦げすぎないように火力を調節しなが ら、お好みの焼き加減に仕上げる。

34

お料理

炒めもののときは

IHヒーターのコツ

- ●材料をかき混ぜる場合、ヒーターからフライパンや IH 用中華なべを離さず調理します。右のようにフライパンを前後に動かしながら材料をかき混ぜると高火力でも焦げつかずに出来上がります。
- ●火力を「ハイパワー」のままで、フライパンをヒーターから離したりスライドさせたりして火力を調節すると、焦げつかずに炒められます。

お願い IH は火力が強いため、なべの空だきを行うと温度 過昇防止機能・自動停止機能が働き、なべが冷え るまで火力が入らない場合があります。予熱は「中火」以下の設定で行ってください。炒め物は、推 奨するフライパンをご使用ください。

フライパンを離さずに前後に動かしながら お玉などを使って、材料を混ぜる。



炒めもの調理のコツ

- ●高火力で炒めるときは、予め材料を下準備してから調理を始めると手際良くでき、焦がしたり、炒めすぎたりせず調理できます。
- ●炒める時は、フライパンや IH 用中華なべに余裕を持たせた量で調理すると材料が良く動き、焦げつかず、調味料もまんべんなくからみます。

キャベッと豚肉の 炒めもの

■材料(2人分)

うまみ調味料

干†	ァベツ (3cm 角) 180g
豚ノ	(ラ肉 (固まり) 150g
にん	」にく(スライス) 1/2片
豆材	透醤 小さじ2
油…	
A.	合せ調味料
	/ ^{テンメンシャン} 甜麺醤 大さじ2
	しょうゆ 小さじ2
	砂糖 大さじ 1
	酒 大さじ 1

ごま油………… 適量



■作りかた

| 下準備をする。

1.豚バラ肉を固まりのまま、約20分茹でてから冷やし、薄切りにする。2.Aの合わせ調味料を作る。

2 炒める。

- 1. フライパンに油をひいて火力**「強火」**でにんにくと豆板醤を炒める。
- 2. 豚バラ肉・キャベツを加え、「ハイパワー」で手早く炒める。
- 3. A の合せ調味料を加えて味をからめる。
- 4. 火からおろしてごま油を落とす。

HHヒーターのコツ

- ◆左・右ヒーターの (プ) を使ってください。
- ●付属の天ぷらなべに油を 200g 以上入れて調理してください。(18~19ページ)油の量に合わせてで、揚げ物 200g、800g を選んでください。

一揚げもののときは

揚げもの調理のコツ

- ●油の温度は材料にあわせて決める。
- 1回に揚げる量は、控えめにする。(油の表面積の1/2程度を目安)
- ●出来上がりの目安は、材料が浮き上がり衣のまわりの泡が 小さくなったとき。

油の飛び散りを少なくするために材料は必ず水分をふき取ってください。

◆特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはねることがあります。)

いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

●長時間あげると破裂! (特にけんさきいかや、するめいかなどは注意)

すなべの中に揚げ忘れがないか、常に確認を!

衣や生地作りのご注意

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料には、必ず薄力粉をうすくまぶしてから衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて!







特に下ごしらえの必要な材料

えび

尾の先を切って水分を出す



ししとう

水気をふき取り、竹串または ようじで穴をあける



いか

皮をむき水分をふき取り、切り目を入れる



天ぷら

■材料(2人分)

えび4尾
ししとう4本
その他にんじん、れんこんなどお好みの材料
油 (付属の天ぷらなべ使用)800g
A. / 小麦粉 (薄力粉) カップ 1 強
冷水 カップ 3/4
【卵

■作りかた

下準備をする。

- 1. えびはからと背わたをとり、腹側に 切れ目を入れる。
- 2. ししとうは穴をあける。
- 3. A をあわせて衣を作る。



7 揚げる。

- 1. 天ぷらなべに油を入れ、左右どちらかの IH ヒーターにのせる。
- 3.次に「180」度に設定する。「ピー」と鳴ったら、A の 衣をつけえびを揚げる。

故障かな?と思ったとき

 状 態	原因	
1人 器		延 直刀丛
ヒーターが入らない	電源スイッチ、またはブレーカーが「切」になっていませんか。	電源スイッチ、またはブレーカー を「入」にしてください。
キーを受けつけない (ヒーターが入らない)	チャイルドロックが設定されていませんか。ロック時は、操作部にチャイルドロックの表示が点灯しています。	チャイルドロックキーを 3 秒以 上押してチャイルドロックを解除 してください。(10 ページ) チャイルドロック表示 LED が消 灯したことを確認してください。)
キーを受けつけない	複数のヒーターを同時に使用していませんか。消費電力が 4000W 以上になる場合は、キーを受けつけません。	他のヒーターの火力を下げるか使 わないでください。.
左・右ヒーターになべをのせ	使用できないなべを使っていませんか。	
て ^(金) を押しても火力表示 ランプが点滅し、なべが熱く	底が球状のなべや、底に脚がついた なべではありませんか。	「使えるなべについて」をごらん ください。(14ページ)
ならない	なべが加熱部の中央から、ずれてい ませんか。	
ブザーがピィーと 1 回鳴り、 タイマー表示部に「C15」 または「C25」と表示され ている	内部の温度が異常に高くなっています。吸・排気口がタオルなどでふさがれたり、目詰りしていませんか。	ふさいでいるものを取り除き本体が冷えてからお使いください。吸排気カバーの目詰りをとってください。
	多層なべを使っていませんか?	 「使えるなべについて」をごらん
	なべの種類によっては製品内部温 度が高くなります。	ください。(14ページ)
ブザーがピーッと1回鳴り、タイマー表示部に	やかんやなべの水がなくなって空焼 きになっていませんか。	やかんやなべを取り除き、電源スイッチを「切」にして、トッププ
「C16」または「C26」と 表示されている	空だき状態が長く続くと自動停止機 能が働きます。	レートが冷えてから、再び「入」 にして表示が消えていることを確 認してください。
「揚げもの」調理時にブザー が鳴り、タイマー表示部に 「C1A」「C2A」と表示さ	付属の天ぷらなべ以外のなべを使用 していませんか。	付属の天ぷらなべを使用してください。
れる	天ぷらなべの底が凹凸やそりが大き くなっていませんか。	新しい天ぷらなべをお買い求めくだ さい。(41 ページ)
調理中、「ブーン」という音や 「ジー」という音がする	なべの種類によっては音が発生する 場合があります。	異常ではありません。 そのままお使いください。
左右ヒーターを同時に使用する と「キーン」という音や「ジー」 という音がする	左右ヒーターでお使いのなべの種類 によっては、音が発生する場合があ ります。	異常ではありません。 そのままお使いください。
調理後、本体からファンの 回る音がする	本体内部の温度を下げるために冷却 ファンが回っています。	異常ではありません。 冷却後自動的に止まります。

.15 446		
	原因	処置方法
左・右ヒーターを使用中、 なべをトッププレートから はずしておいたらブザーが 鳴り、通電が停止した。	なべをトッププレートからはずしますと、約 1 分後に自動的に通電が止まります。「なべ無し自動停止機能」をごらんください。(2ページ)	異常ではありません。 再度、通電してください。
使用中、ブザーが鳴り、 通電が停止した。	約 1 時間以上連続で通電していませんか。(グリルは約 30 分) 詳しくは「切り忘れ防止自動停止機能」 をごらんください。(2 ページ)	異常ではありません。 再度、通電してください。
左右ヒーターの火力が自動 的に下がったり、火力を上 げられないことがある	複数のヒーターを同時に使用していませんか。複数のヒーターを同時に使用しますと消費電力が 4000W を越えないように、左・右ヒーターの火力を自動的に調整しているためです。	他のヒーターの火力を下げるか使わないでください。 詳しくは「お願い」をごらんください。 (9ページ)
使用中火力を変えたり、なべを動かしたとき、火力表示ランプが点滅する。	非磁性ステンレスなべや底の直径の小さい なべを使用中、火力を変えたりなべが動い たとき、なべ検知が働くためです。	異常ではありません。
グリルが使えない	左右ヒーターで同時に揚げもの調理キーを 使っていませんか。	どちらかのヒーター調理を終了してく ださい。
グリルタイマー表示部に「C2」または「C3」と 表示されグリルが使えない	「C3」〈グリル皿水なし検知〉 グリル受け皿に水がないときは、水検知 センサーがはたらきグリルを使用するこ とができません。	グリル受け皿にコップ 1.5 杯(約 300cc) の水を入れ、電源スイッチを一旦「切」にし 数分後に再び「入」にして点滅が消え、使え ることを確認してください。
	「C2」〈グリル異常高温(庫内発火)〉 グリル内が異常に高温になり、発火のお それがあるためグリルを使用することが できません。	電源スイッチを「切」にしグリル庫内が 冷めてから、再び「入」にして点滅が消え ていることを確認しご使用ください。
グリル自動魚焼きで魚がうまく 焼けない(生焼け、こげすぎる)	●調理終了前にとり出していませんか。●途中で取り消して再度自動焼きで焼いていませんか。	●自動魚焼き時は、上面を焼いて、後から全面を焼き上げます。終了報知ブザーが鳴るまでとり出さないでください。 ●取り消したときは、手動で焼いてください。
グリル調理中に 吸排気カバーから煙が 多く出る	 ●魚の脂などが直接ヒーターの上に落ち、多量の煙が発生するため。 ●前回の調理時の油などが付着し、煙やにおいが発生するため。 ●グリル使用中に途中で止めたり、停電した場合は、グリル庫内の煙が扉から出る場合があります。 	●異常ではありません。
グリル扉から煙がもれる	●扉が奥まできちんと閉まっていますか。●扉パッキンが浮いていませんか。●扉パッキンが古くなり柔軟性がなくなっていませんか。	●扉を奥まできちんと閉めてください。●扉パッキン凸部を再度押し込んでください。●扉パッキンを交換してください。(29 ページ)
吸排気カバーが汚れる	●油分の多い魚を何回も焼くと、油分が 付着するため。	●吸排気カバーを本体からはずし、台所用 洗剤(中性)で洗います。

困ったとき 仕様・保証

こんな表示がでたとき

状 態	原 因	処置方法
タイマー表示部に 「H ○○」、「H ○」と表 示されている 例えば H11、H1 など	本体に異常が発生したこと をセンサーが検知したもの です。	電源スイッチと(電源の)ブレーカーを一度「切」 (OFF) にしてから、再度「入」(ON) にしてお 使いになってみてください。再度発生するようで したら電源スイッチと(電源の)ブレーカーを「切」 (OFF) にして、お買い上げの販売店または据付 施工店にご連絡ください。

で使用中に異常が生じたときは、上記をお調べください。調べていただき、なお異常がある場合は、使用を中止し、 必ず電源スイッチとブレーカーを「切」にして、お買い上げの販売店または据付施工店にご連絡ください。

ブザー音の消しかたと戻しかた

■ブザー音を消す

キー操作の音だけを消すとき

- 1 電源スイッチの 入を押してから、 右 IH ヒーターの火力調節の(< | を 5 回押す
- 続いて右 IH ヒーター火力調節の > を長押し (3 秒以上) する

全てのブザー音を消すとき

- 1 電源スイッチの 入を押してから、 右Ⅲヒーター火力調節の✓┃を3回押す
- **2** 続いて右 IH ヒーター火力調節の ≥ を長押し (3 秒以上) する

■ブザー音をなるように元にもどす

- 1 電源スイッチの (入) を押してから、 右Ⅲヒーター火力調節の✓┃を2回押す
- **2** 続いて右 IH ヒーター火力調節の → を長押し (3 秒以上) する

で使用時のお願い

ホーローなべなどで、空焼きや焦げ付かせなどをしないようにしてください。 なべ底のホーローが、溶けて焼き付き、トッププレートの損傷の原因にな ります。

(その他のなべについては、取扱説明書の「使えるなべについて(14、15ページ)」をお読みください。)

消耗部品・別売部品(東芝製品取扱店でお買い求めください。) (希望小売価格は 2008 年 8 月現在・税込み)

部品名	部品番号	希望小売価格
パッキン(消耗品)	30321064	1,050円
グリル受け皿 (消耗品)	30321061	2,625 円
焼網 (消耗品)	30321062	1,575円
天ぷらなべ	30321065	2,100円
トッププレート専用 クリーナーセット(スクレーパ付き)	HCC-20	2,940円
トッププレート専用 クリーナー	HCC-2	1,470円

仕様

形	名	UHP-M321
電	源	単相 200V(50-60Hz 共用)
定	格消費電力	4000 W
大	きさ	幅 590 ×奥行 480 ×高さ 180 (mm)
グ	リル内寸	幅 288 ×奥行 354 ×高さ 120 (mm)
電	源 コード	2.0mm² 3 芯 キャプタイヤケーブル
電	源 プ ラ グ	2 極・接地極付・250V・20A
質	量(重さ)	約 18.5 kg
各 上	左ヒーター	IH ヒーター 3000W
各ヒーター定格	右ヒーター	IH ヒーター 3000W
定格	グ リ ル	シーズヒーター 1900W

保証とアフターサービス ・ 必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 24時間 携帯電話からのご利用は 26,0570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (別添)

- 別途添付しております。
- 確かめのうえ、販売店または工事店から受け取っていた だき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 買い上げいただいた日から 1 年です。その他、詳 しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- ●この東芝 IH クッキングヒーターには、保証書を ●IH クッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6年です。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入をお●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- この東芝 IH クッキングヒーターの保証期間は、お 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。
 - ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

38~40ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源スイッチを「切」にし て据付施工店にご相談ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店または工事店が 修理させていただきます。修理に際しましては、保証書をご 提示ください。

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。			
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。		
部品代	修理に使用した部品代金です。		
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。		

■ご連絡いただきたい内容

品	名	東芝 IH クッキングヒーター
形	名	UHP-M321
据 付	日	年 月 日
故障の	状 況	できるだけ具体的に
で住	所	付近の目印等も合わせてお知らせ ください
お名	前	
電話者	番 号	
訪問希	望日	
便利:	× ŧ	据付施工店名を記入されておくと便利です。 TEL.

★ 長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



このような症状は ありませんか?

- ●キーを押し、調理を開始しても調理 器具が加熱されない。
- ●調理中、ファンの回っている音がしない。 ●本体の一部が割れ、ゆるみ、がたつきが
- ●使用中に異常な音や臭いが出ることがある。
- ●その他の異常や故障がある。

中止

故障や事故防止のため、電 源スイッチを「切」にして、 必ずお買い上げの販売店に 点検・修理を依頼してくだ さい。(技術のあるサービス マン以外の人は絶対に本体 を分解しないでください。)

MEMO

42

保証

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)